

KIMI

DETERGENT ZA ROČNO POMIVANJE POSODE - BOŽIČNI

Detergent za ročno pomivanje posode.

NAMEN UPORABE: Detergent za ročno pomivanje posode in ostalih pralnih površin. Učinkovito odstranjuje maščobe in zagotavlja visok sijaj posode. Primerno za prehrabno industrijo in higieno v kuhinjah.

LASTNOSTI:

Izgled: rdeča viskozna tekočina
Gostota: ca. 1 g/cm³
Vrednost pH (5%): ca. 7

NAVODILO ZA UPORABO IN DOZIRANJE:

Priporočamo, da pred pomivanjem izperete ostanke hrane s posode. Detergent razredčite v topli vodi 1-3ml / 10L vode, premešate in nato s pomočjo gobice pomivate posodo ali druge površine. Po potrebi prilagodite doziranje glede na umazanost ali ponovite postopek. Po pomivanju posodo dobro izperite s čisto vodo.

VARNOSTNI NAPOTKI: Pri ravnanju z izdelkom upoštevajte podatke o varni uporabi kemikalij, ki so navedena v varnostnem listu.

ROK UPORABE: Najmanj 3 leta od datuma proizvodnje odtisnjene na embalaži. Hraniti pri sobni temperaturi.

PAKIRANJE: 500mL

Tehnični list vam pomaga pri uporabi naših izdelkov in Vam posreduje potrebne informacije. Tehnični napotki in navodila za uporabo so izdelana na osnovi našega trenutnega tehničnega znanja in so namenjena uporabi v normalnih obratovalnih okoliščinah. Naša svetovalna služba Vam rada priskoči na pomoč pri obratovanju v posebnih pogojih.

Priporočila za uporabo izdelka so zasnovana na znanstvenih izsledkih. Natančnejša priporočila, kot na primer kompatibilnost z materiali je možno le v posameznih primerih. Naša priporočila so neobvezna in ne predstavljajo garancije. Ne izključujejo uporabnikovega testiranja za njegove namene in postopke. To v polni meri izključuje odgovornost proizvajalca.

Proizvajala: KIMI d.o.o.,
Planjava 1, 1236 Trzin, Slovenija
Tel.: +386 1 5300 550;
info@kimi.si; www.kimi.si

Datum: april 2023 Verzija: 01 Stran: 1/1

TL-DETERGENT ZA ROČNO POMIVANJE POSODE - BOŽIČNI.doc