

# TEHNIČNI LIST



# CALGOMAT FA

## Alkalno čistilno sredstvo na osnovi aktivnega klora.

### Področje uporabe:

Calgomat FA je tekoče alkalno čistilno sredstvo na osnovi aktivnega klora. Uporablja se za molzne naprave, mlekovode, hladilne bazene in posode za mleko. V vodi se dobro raztaplja in se ne peni, zato ga lahko uporabljamo za avtomatsko (obtočno) ali ročno čiščenje. Calgomat FA deluje hitro in učinkovito. Uporablja se lahko povsod v živilski industriji.

### Tehnični podatki:

Izgled:	rumenkasta tekočina
Vonj:	rahlo po kloru
Gostota:	ca. 1,20 g/cm <sup>3</sup>
Vrednost pH (1%):	ca. 12,4
Vsebnost aktivnega klora:	120 - 200 ppm

### Uporaba:

Takoj po molži izplakniti aparate in opremo z mlačno vodo.

#### a) Ročno:

Uporablja se 0,5 – 1,0% raztopina (50-100 ml na 10 litrov vode). Čas učinkovanja je 15 do 20 minut. Temperatura 40 °C. Pozimi priporočamo 50-60°C.

#### b) Avtomatsko pranje:

Uporablja se 0,5 – 1,0% raztopina. Čas učinkovanja je 15 do 20 minut. Temperatura na iztoku **nad** 40°C. Po čiščenju dobro sprati s pitno vodo!

### Agresivnost do materialov:

Ob upoštevanju predpisane koncentracije, sredstvo ne bo poškodovalo običajnih materialov. Ni primerno za aluminij.

### Posebni napotki:

Posodo po uporabi dobro zapreti. Hraniti na temnem suhem prostoru zaščiteno pred mrazom (nad 0°C), vročino in direktnim soncem. Ne mešati z drugimi sredstvi (detergenti, čistili).



GHS05

GHS09

### Opozorila:

Lahko je jedko za kovine.  
Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.  
Zelo strupeno za vodne organizme.  
Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.  
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.  
Preprečiti sproščanje v okolje.

PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.

PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja.

Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Hraniti v posodi, odporni proti koroziji, z odporno notranjo oblogo.

Vsebinsko/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.

V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.

**Vsebuje:** natrijev hidroksid; natrijev hipoklorit.

**Embaliranje:** Ročka 25 kg.

**Rok trajanja:** 12 mesecev.

Tehnični list vam pomaga pri uporabi naših izdelkov in Vam posreduje potrebne informacije. Tehnični napotki in navodila za uporabo so izdelana na osnovi našega trenutnega tehničnega znanja in so namenjena uporabi v normalnih obratovalnih okoliščinah. Naša svetovalna služba Vam rada priskoči na pomoč pri obratovanju v posebnih pogojih.

KIMI d.o.o., Planjava 1, IC Trzin

1236 Trzin, Slovenija, tel:+386 1 5300 550

fax: +386 1 5300 580



Verzija: 02

Datum: OKTOBER 2015

List: 2/2