

KIMI

DEZIKIM AL7

Nevtralnno dezinfekcijsko sredstvo na osnovi alkohola

Namen uporabe: Dezikim AL7 je pripravljena alkoholna raztopina za hitro in učinkovito dezinfekcijo površin (delovne površine, čakalnice, sanitarne površine, ...) ter posod, kjer je povečano tveganje okužb. Primerno za uporabo v zdravstvu, domovih za ostarele, šolah, vrtcih, živilski industriji, obratih za pripravo hrane, restavracijah, hotelih, ...

Izgled: prozorna tekočina
Gostota (20°C): ca. 0,9 g/cm³

UČINKOVITOST	Čas delovanja
BAKTERICIDNO DELOVANJE	
SIST EN 1040:2006 SIST EN 13727:2004 (vključno MRSA)	30 sekund
MIKOBaktericidno delovanje	
SIST EN 14348:2005 Mycobacterium terrae (TBC)	30 sekund
VIRUCIDNO DELOVANJE	
SIST EN 14476:2013+A1:2015 Norovirus	15 sekund
SIST EN 14476:2013+A1:2015 Adenovirus*	60 sekund
Smernici DVV/RKI Hepatitis B virus, Hepatitis C virus, HIV virus, H5N1, H1N1	30 sekund
Virus vakcinije	15 sekund
FUNGICIDNO DELOVANJE	
SIST EN 1275:2006 SIST EN 1650:2013 SIST EN 13624:2004 Candida albicans	30 sekund
SIST EN 13697:2015 Candida albicans	60 sekund
SIST EN 1275:2006 SIST EN 13697:2015 SIST EN 13624:2004 Aspergillus niger	5 minut

* umazani pogoji

Navodilo za uporabo: Dezikim AL7 se uporablja kot koncentrat za pršenje in potapljanje. Z razpršilko nanesite sredstvo z razdalje okoli 30 cm in pustite učinkovati. Površina bo po kratkem času suha in je ni potrebno dodatno izpirati. Priporočljivo doziranje je 40 do 50 ml/m². Pri postopku s potapljanjem material potopite v dezinfekcijsko sredstvo in pustite učinkovati. Po končanem postopku dezinfekcijsko sredstvo zavržite. Najboljši dezinfekcijski učinek dosežete na predhodno dobro očiščenih površinah. Zagotovite, da bo površina popolnoma omočena.

Proizvajala: KIMI d.o.o.,
Planjava 1, 1236 Trzin, Slovenija
Tel.: +386 1 5300 550; Fax: +386 1 5300 580
info@kimi.si; www.kimi.si

Datum: April 2020 Verzija: 10

TL-DEZIKIM AL7



Varnostni napotki: Pri ravnanju z izdelkom upoštevajte podatke o varni uporabi kemikalij, ki so navedena v varnostnem listu. Pred uporabo preberite etiketo. Za dodatna pojasnila se obrnite na proizvajalca izdelka. Dezikim AL7 ni primeren za uporabo na površinah in materialih, občutljivih na alkohol. Priporočljiva je uporaba zaščitnih rokavic. Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih. Ne razprševati po električnih napravah.

Aktivne sestavine: 100g Dezikim AL7 vsebuje 65g Etanola in 4g Propan-2-ol, kar predstavlja več kot 70 % (vol.) vsebnosti alkoholov.

PAKIRANJE: 700ml, 1L, 5L, 100ml

ROK UPORABE: 3 leta od datuma proizvodnje. Datum proizvodnje in številka serije sta odtisnjeni na embalaži.

Tehnični list vam pomaga pri uporabi naših izdelkov in Vam posreduje potrebne informacije. Tehnični napotki in navodila za uporabo so izdelana na osnovi našega trenutnega tehničnega znanja in so namenjena uporabi v normalnih obratovalnih okoliščinah. Naša svetovalna služba Vam rada priskoči na pomoč pri obratovanju v posebnih pogojih. Priporočila za uporabo izdelka so zasnovana na znanstvenih izsledkih. Natančnejša priporočila, kot na primer kompatibilnost z materiali je možno le v posameznih primerih. Naša priporočila so neobvezna in ne predstavljajo garancije. Ne izključujejo uporabnikovega testiranja za njegove namene in postopke. To v polni meri izključuje odgovornost proizvajalca.