

KIMI

PERIKIM PERFECT

Univerzalni pralni prašek za strojno in ročno pranje perila

PERIKIM PERFECT pralni prašek je primeren za pranje pri 30°C, 40°C, 60°C in 95°C. Vsebuje površinsko aktivne snovi, sredstva za mehčanje, sredstva za preprečevanje ponovnega nalaganja nečistoč na perilo, belilna sredstva ter bioaktivne encime. Učinkovito odstranjuje trdovratne madeže. Primeren je za pranje zelo umazanega kuhinjskega in bolnišničnega perila. Brez fosfatov.


LASTNOSTI:

Izgled: prašek z modrimi in zelenimi zrnici
Nasipna gostota: ca. 600 g/l
Vrednost pH (1%): ca. 11

SESTAVINE: 5-15% belila na osnovi kisika; <5% anionske in neionske površinsko aktivne snovi, polikarboksilati, fosfonati, zeoliti, milo. Ostale sestavine: parfum, encimi, sredstva za optično beljenje.

UPORABA: Samo za profesionalno uporabo. Prašek ni primeren za pranje volne in svile. Pri izbiri temperature upoštevajte navodila proizvajalcev tkanin in pralnega stroja. Pred pranjem ločite perilo po vrsti tkanine, barvi, stopnji umazanosti in ter preizkusite obstojnost barv.

Doziranje za 4,5 kg suhega perila:

Trdota vode	Stopnja umazanosti perila		
			
0 – 10 °N	120 ml	145 ml	185 ml
10 – 18 °N	150 ml	185 ml	215 ml
>18 °N	195 ml	225 ml	250 ml
Predpranje	-	-	125 ml
	85 ml/10 L vode		

VARNOSTNI NAPOTKI: Pri ravnanju z izdelkom upoštevajte podatke o varni uporabi kemikalij, ki so navedena v varnostnem listu. Po vsaki uporabi detergenta roke oprati v čisti vodi. Osebe z občutljivo in poškodovano kožo se morajo dosledno držati navodil za doziranje in se izogibati daljši izpostavljenosti rok pri delu z raztopino pralnega sredstva.

ROK UPORABE: Najmanj 3 leta od datuma proizvodnje odtisnjena na embalaži. Hraniti pri sobni temperaturi, na suhem in v dobro zaprti embalaži.

PAKIRANJE: 10 kg

Tehnični list vam pomaga pri uporabi naših izdelkov in Vam posreduje potrebne informacije. Tehnični napotki in navodila za uporabo so izdelana na osnovi našega trenutnega tehničnega znanja in so namenjena uporabi v normalnih obratovalnih okoliščinah. Naša svetovalna služba Vam rada priskoči na pomoč pri obratovanju v posebnih pogojih.

Priporočila za uporabo izdelka so zasnovana na znanstvenih izsledkih. Natančnejša priporočila, kot na primer kompatibilnost z materiali je možno le v posameznih primerih. Naša priporočila so neobvezna in ne predstavljajo garancije. Ne izključujejo uporabnikovega testiranja za njegove namene in postopke. To v polni meri izključuje odgovornost proizvajalca.

Proizvedeno za: KIMI d.o.o.,
Planjava 1, 1236 Trzin, Slovenija
Tel.: +386 1 5300 550
info@kimi.si; www.kimi.si

Datum: Julij 2023

Verzija: 6

TL-PERIKIM PERFECT prašek.doc